

＜広帯域通信スイッチ利用ルール＞

○NW室への入室について

- ・入室の際は事務室にて、執行チームから鍵を借りる。
(平日 9 時～17 時貸出。土日・祝日は対応不可。)
- ・必ず事前に、広帯域通信をしたい機器について、予めインターネットへの接続ができるようにしておき、NW 室での作業は極力少なくなるよう準備しておく。
- ・予め用意されている「広帯域通信専用スイッチ」と「電源タップ」以外には、触れてはならない。
- ・広帯域通信を行う機器の操作が頻繁に必要であれば、NW 室に入らなくても各研究室から操作できるような設定(※)を組んでおく。(※SSH,リモートデスクトップ等)

○利用期間について

- ・最大継続利用期間：原則 3 日間
⇒土日・祝日を含めてもよい。(ただし休日中の解錠対応は不可。)
⇒他に利用希望がない場合は、延長を可とする場合がある。
- ・再度の申請は、前回の利用申請期間が経過してから可能とする。
- ・土日・祝日の部屋解錠は対応不可。
⇒土日・祝日をまたぐ場合、解錠対応は事務室の翌営業日とする。
⇒開始日を土日・祝日とすることは不可。

○接続先スイッチについて

- ・帯域上限 1Gbps
- ・LAG(リンクアグリゲーション)利用不可

○スイッチの接続先 Port について


接続先スイッチの設定は下記のとおりですが、接続先 Port は NW 委員より指定するため、それ以外の Port は利用しない。

PortNo. 接続先ネットワーク

- | | |
|-------|---|
| 01-06 | ：46 系専用 (接続機器の IP アドレス : 133.11.46.0/23) |
| 07-13 | ：48 系専用 (接続機器の IP アドレス : 133.11.48.0/23) |
| 14-20 | ：PROTECTED 専用 (接続機器の IP アドレス : 10.192.112.0/22) |
| 21-23 | ：使用不可 |
| 24 | ：上流接続用 (抜去禁止) |

○広帯域通信作業環境について

下記の写真内にある、「接続先スイッチ」「利用者用電源タップ」「ディスプレイ」以外の機器やケーブルには絶対に触れてはならない。



- ・電源は写真内の「利用者用 電源タップ」を利用する。
⇒1口スイッチで利用しているため、抜去禁止。
- ・写真内の「ディスプレイ」は、必要であれば利用しても良い。
⇒ディスプレイケーブルは接続してあるもののみ利用可能。
- ・スイッチへの接続のための LAN ケーブルは、利用者側で用意する。
⇒NW室にある LAN ケーブル等は利用しない。